SONY

3-875-812-01(1)

TA-DA5400ES
GUIメニューリスト

Input
- Video1-2
- BD
- DVD
- SAT
- TV
- Tape
- MD
- SA-CD/CD
- Tuner
- Phono
- Multi In
- HDMI1-6
- [OPTIONS]
  - List Mode
  - Input Assign[*2]
  - Name Input

Music
- DMPORT
- Walkman

Video
- DMPORT[*1]

Settings
- Auto Calibration
  - Quick Setup
    - Auto Calibration[*3]
  - Enhanced Setup
    - Position Select
      - Calibration Type Select
    - [OPTIONS]
      - EQ Curve[*2]
      - Name Input
  - Front Ref Type
  - SP Pair Match
- Speaker
  - Impedance
  - Speaker Pattern
  - Center Mix
  - Sur Back Assign
  - Manual Setup
    - Level
    - Distance
    - Size[*2]
  - Crossover Freq
  - Test Tone
    - Level
  - D. Range Comp
  - Distance Unit
- Surround
  - Sound Field Setup
    - Sound Field Select
    - Effect Level[*2]
  - Enhanced Sur Mode
- EQ
  - Gain(Bass/Treble)
- Audio
  - Digital Legato Linear
  - A/V Sync
  - Dual Mono
  - Decode Priority
- Video
  - Resolution
- HDMI
  - Control for HDMI
  - Audio Out
  - Subwoofer Level
  - Subwoofer LPF
  - Sound Field
  - H.A.T.S.
  - Video Direct
- System
  - Screen Saver
  - RS-232C Control

*1 今後発売されるデジタルメディアポートアダプターのための項目です。

*2 テレビ画面に表示されるメニュー項目は現在の設定または、選ばれているアイコンによって変わります。

*3 リスニングポジション1用のメニューです。